


TANGO

Design by RICHARD FRINIER





Lounge chair, bronze


TANGO

Design by RICHARD FRINIER

Typology



Materials



Fabric Information (see page 224)

Items of this collection are available in all fabrics Cat. A, B & Cat. C (only Kvadrat® Atrium).
 Artikel dieser Kollektion sind in den Stoffen der Kat. A, B & Kat. C (nur Kvadrat® Atrium) verfügbar.

RRP/UDP ARMCHAIR Armlehnstuhl	040		SEAT CUSHION Sitzkissen COM 0,61 M	
6 kg 13 lbs		026001040	95026001	56026001000
026001 DINING TABLE Esstisch	040 + 000			
Ø 90 cm 16 kg Ø 35½" 35 lbs		Set: 026046040		56026046000
026046 DINING TABLE Esstisch	040 + 000			
Ø 130 cm 29 kg Ø 51¼" 64 lbs		Set: 026050040		56026050000
026050 DINING TABLE Esstisch	040 + 000			
130 x 220 cm 55,5 kg 51¼" x 86½" 123 lbs		Set: 026076040		56026076000
026076 LOUNGE CHAIR Sessel	040		SEAT CUSHION + BACK CUSHION Sitzkissen + Rückenkissen COM 1,35 M	
9 kg 20 lbs		026005040	Set 95026005	56026005000
026005 2-SEATER 2er-Sofa	040		SEAT CUSHION + 2x BACK CUSHIONS Sitzkissen + 2x Rückenkissen COM 2,73 M	
15 kg 33 lbs		026012040	Set 95026012	56026012000
026012				

RRP/UVF

FOOTSTOOL
Hocker



040

6 kg
13 lbs



026031040

SEAT CUSHION
Sitzkissen




COM 1,25 M



026031

SIDE TABLE
Beistelltisch



040 000

Ø 46 cm
6 kg
Ø 18"
13 lbs



Ø 46 Ø 18"

Set: 026034040



026034

BEACH CHAIR
WITH GAS SPRING
Sonnenliege
mit Gasdruckfeder



040

17 kg
37 lbs



026119040

CUSHION
Kissen



COM 2,49 M



026119

RECLINER
WITH GAS SPRING
Liegesessel
mit Gasdruckfeder



040

13 kg
29 lbs



026109040

CUSHION
Kissen



COM 2,27 M



026109

EN MATERIAL

TANGO furniture consist of DEDON fiber woven over a powder coated aluminum frame.
To clean the surface, use a soft cloth or brush, warm water and a gentle cleanser if needed.
To clean the glass tabletop, use a soft cloth, warm water and a gentle cleanser if needed.

DE MATERIAL

Die TANGO Kollektion bestehen aus DEDON-Faser, die auf einen pulverbeschichteten Aluminiumrahmen geflochten ist. Um die Oberfläche zu reinigen, benutzen Sie ein weiches Tuch oder eine weiche Bürste, warmes Wasser und, falls nötig, ein sanftes Reinigungsmittel. Zur Reinigung der Glas-Tischplatte eignen sich ein weiches Tuch, warmes Wasser und bei Bedarf ein sanftes Reinigungsmittel.

